

BRP / Maverick X3

Артикул: 444.7245.1 Крепление буксировочного троса
Марка: BRP Can-Am
Модель: Maverick X3
Год выпуска: 2017-
Материал: Сталь

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. В нижней части рамы открутить шесть гаек.
2. Снять штатную пластину.
3. Установить крепление буксировочного троса и закрепить штатными гайками.
4. Затянуть все резьбовые соединения.



ПРИЛОЖЕНИЕ

1



НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M12-120 Nm