

Комплект быстросъемного крепления фаркопа

Артикул: 444.7743.1
Марка: Taiga
Модель: Patrol 550/551/800 SWT (2010-) Барс (2012-2016)
Материал: Сталь 5 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прижим..... 2 шт.
2. Болт 8x60..... 4 шт.
3. Гайка 8 4 шт.
4. Шайба 8..... 8 шт.
5. Заглушка..... 1 шт.
6. Кронштейн..... 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Крепление лебедки устанавливается только вместе с бампером 444.7731.1. Проверить правильность его установки, бампер должен быть установлен без перекосов относительно продольной оси снегохода.
2. Открутить гайки М8 и болты М8х50, крепления силового бампера к штатному бамперу, в передней части снегохода.
3. Закрепить крепление лебедки болтами М8х50 с гайками М8 из предыдущего шага в те же крепежные точки.
4. Завести прижимы под бампер 444.7731.1 совместив крепежные отверстия крепления лебедки с отверстиями в прижимах и стянуть их при помощи болтов М8х60, гайками М8 и 8 шайбами.
5. Затянуть все резьбовые соединения.
6. Установить заглушку.

ВНИМАНИЕ!!! Максимально допустимая тяговая нагрузка - 800кг.

